Министерство науки и высшего образования Российской Федерации НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Физический факультет

Лабораторная работа №1-6

Определение отношения теплоемкости воздуха при постоянном давлении к теплоёмкости воздуха при постоянном объёме

Руководитель: канд. физ.-мат. наук И. А. Конов Работу выполнили: Н. Н. Левин М. Ю. Высоцкий гр. 052101

1 Теоретическое введение

Цель работы: изучение метода Клемана и Дезорма; применение данного метода для определения отношения $\frac{C_P}{C_V}$ воздуха.

1.1 Внутренняя энергия

Внутренняя энергия тела - это функция макроскопического состояния тела, зависящая от всех его макроскопических параметров. Она связана со всевозможными движениями частиц системы и их взаимодействиями между собой.

В отстутствие электромагнитных полей состояние равновесия газов можно характеризовать всего лишь двумя параметрами - температурой T и объемом V. Зависимость от T обусловлена хаотическим движением частиц тела, то есть наличием у них кинетической энергии. Зависимость от V связана с взаимодействием частиц друг с другом. При изменении объема меняется и расстояние между частицами, что является причиной изменения энергии их взаимодействия.

Число степеней свободы - число **минимальных и независимых** переменных, которыми определяется состояние системы. При динамическом рассмотрении движения одиночной материальной точки мы получим **три степени свободы**.

В условиях статистического равновесия на каждую степень свободы приходится одинаковая средняя энергия. Если идеальный газ состоит из N частиц, то его средняя внутренняя энергия будет равна:

$$U = \frac{3}{2}NkT\tag{1}$$

Модель идеального газа применима к некоторым двухатомным газам: H_2, N_2, O_2 . В их случае мы имеем 3 поступательные степени свободы и 2 вращательные. Если температура газа меньше температуры, при которой появляются колебательные степени свободы, то внутреннюю энергию можно считать равной:

$$U = \frac{5}{2}NkT \tag{2}$$

1.2 Первое начало термодинамики

Первое начало термодинамики формулируется так: "В тепловых процессах любое изменение внутренней энергии состоит из переданного системе количества тепла и совершенной работы". Его можно записать в таком виде:

$$dU = \delta Q + \delta A', \tag{3}$$

где dU – бесконечно малое изменение внутренней энергии, δQ – элементарное количество теплоты, переданное системе, $\delta A'$ – элементарная работа, совершённая **над газом**. По определению, элементарная работа равна:

$$\delta A = (\vec{F}, d\vec{r})$$

В случае рассмотрения системы в виде поршня, её можно записать как:

$$\delta A = PSdx = PdV$$

Таким образом, выражение (3) можно записать в виде:

$$\delta Q = dU + PdV \tag{4}$$

Чтобы найти работу для конечного процесса, вычисляется интеграл:

$$A = \int PdV$$

Разница в обозначениях dU и δQ , δA объясняется тем, что внутренняя энергия является функцией состояния, а количество теплоты и работа являются функциями процесса. Функция состояния зависит только от конечных состояний системы, а функции процесса зависят от nymu nposedenus этого процесса.

1.3 Теплоёмкость

При сообщении элементарного количества теплоты δQ системе, её температура изменяется на dT. Величину

$$C = \frac{\delta Q}{dT}$$

называют теплоёмкостью.

Теплоёмкость – величина, которая показывает, какое количество теплоты нужно передать системе, чтобы повысить её температуру на один градус.

Рассмотрим значение теплоёмкости при V=const:

$$\delta Q_V = dU + PdV_V = dU$$

Откуда получаем:

$$C_V = \frac{dU}{dT} \tag{5}$$

Найдём соотношение между C_V и C_P . Дифференцируем уравнение состояния идеального газа для одного моля, учитывая, что P=const:

$$PdV = RdT$$

$$(\delta Q)_P = (dU = RdT)_P$$

Следовательно,

$$C_P = \frac{(\delta Q)_P}{dT} = \frac{dU}{dT} + R,$$

откуда

$$C_P = C_V + R \tag{6}$$

Данное соотношение называется уравнением Майера.

Значения данных теплоёмкостей будут равны:

$$C_V = \frac{i}{2}R; C_P = \frac{i+2}{2}R,$$
 (7)

где i – количество степеней свободы.

1.4 Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона

Процесс можно называть **равновесным**, если он происходит при достаточно медленном изменении внешних условий. После каждого бесконечно малого изменения параметров следующее изменение не производится, пока система не придет в равновесное состояние (то есть все макроскопические параметры станут постоянными). Иными словами, происходит последовательная смена одних равновесных состояний другими.

Адиабатический процесс – процесс, при котором нет теплообмена с окружающей средой ($\delta Q=0$). Поэтому (3) можно записать как:

$$dU + PdV = C_V dT + PdV = 0 (8)$$

Работа, совершаемая над газом в условиях данного процесса, приводит к увеличению его внутренней энергии и температуры.

Найдем уравнение равновесного адиабатического процесса для идеального газа.

Продифференцируем уравнение М-К:

$$dT = \frac{PdV + VdP}{R}$$

Тогда (8) можно представить в виде:

$$C_V P dV + C_V V dP + R P dV = 0$$

$$(C_V + R) P dV + C_V V dP = C_P P dV + C_V V dP = 0$$

$$\gamma P dV + V dP = 0,$$

где

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

Решаем данное дифф. уравнение методом разделения переменных:

$$\frac{dP}{P} = -\gamma(\frac{dV}{V})$$

$$\ln P = -\gamma \ln V + Const$$

Откуда получаем

$$PV^{\gamma} = Const, \tag{9}$$

где $\gamma = \frac{i+2}{i}$ – показатель адиабаты.

Уравнение (9) называется уравнением Пуассона.

1.5 Метод Клемана и Дезорма




Рис. 1: Диаграмма Р-V

Метод Клемана-Дезорма основывается на изучении параметров некоторой массы газа, переходящей из одного состояния в другое двумя последовательными процессами: адиабатический и изохорический. Они изображены кривыми 1–2 и 2–3 соответственно на Рис. 1.

Если в баллон, соединённый с открытым водяным манометром, накачать воздух и подождать до установления теплового равновесия с окружающей средой, то в начальном состоянии газ имеет параметры P_1, V_1, T_1 . При этом температура в баллоне равна температуре окружающей среды $T_1 = T_0$, а давление чуть болье атмосферного: $P_1 = P_0 + P'$. Если теперь на короткое время соединить баллон с атмосферой, то произойдёт адиабатное расширение воздуха. При этом воздух в баллоне перейдёт в

состояние 2, его давление понизится до атмосферного $P_2 = P_0$. Масса воздуха, оставшегося в баллоне, которая в состоянии 1 занимала часть объёма баллона, расширяясь, займёт весь объём V_2 При этом температура воздуха, оставшегося в баллоне, понизится до T_2 .

Так как процесс 1-2 - адиабатический, к нему можно применить уравнение Пуассона (9):

$$P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma}$$

или

$$\frac{T_1^{\gamma}}{P_1^{\gamma - 1}} = \frac{T_2^{\gamma}}{P_2^{\gamma - 1}}$$

Отсюда

$$\left(\frac{P_0 + P'}{P_0}\right)^{\gamma - 1} = \left(\frac{T_0}{T_2}\right)^{\gamma}$$

Затем воздух будет нагреваться (процесс 2–3) до температуры окружающей среды $(T_3 = T_0)$ при постоянном объеме $(V_3 = V_2)$. При этом давление в баллоне поднимется до $P_3 = P_0 + P''$.

$$\left(\frac{P_0 + P'}{P_0}\right)^{\gamma - 1} = \left(\frac{P_0 + P''}{P_0}\right)^{\gamma} \to$$

$$\to (\gamma - 1) \ln\left(1 + \frac{P'}{P_0}\right) = \gamma \ln\left(1 + \frac{P''}{P_0}\right)$$

Так как избыточные давления P' и P'' очень малы по сравнению с атмосферным давлением, можно разложить логарифмы в ряд Тейлора (ограничившись членами первого порядка малости). Получаем:

Избыточные давления измеряются U-образным манометром по разности уровней жидкости с плотностью ρ :

$$P' = \rho g h_1; P'' = \rho g h_2$$

. Таким образом, получаем рабочую формулу:

$$\gamma = \frac{h_1}{h_1 - h_2} \tag{10}$$

2 Ход эксперимента

В данной работе с помощью экспериментальной установки мы определили показатель адиабаты воздуха.

Экспериментальная установка представляет собой водяной манометр с тумблерами, необходимыми для регулировки контакта воды с атмосферой, а также накачивания воздуха.

Для начала мы проконтролировали, чтобы уровни воды в обоих коленах водяного манометра были равны. После чего, ограничив контакт жидкости с атмосферой, произвели накачку воздуха. Через небольшой промежуток времени подача воздуха прекращалась. На данном этапе нам было необходимо дождаться момента, когда уровни воды в обоих коленах придут в состояние покоя. После этого мы определили значение h_1 , равное разности значений в соответствующих коленах.

После определения первой необходимой величины, мы **кратковременно** обеспечили контакт системы с атмосферой и провели аналогичные измерения для новых значений высот h_2 .

Получ	енные	результати	ы прелста	авлены	ниже:

$N_{\overline{0}}$	$(h_1 \pm \Delta h_1), 1$ MM B.C.	$(h_2 \pm \Delta h_2), 1 {}_{ m MM} {}_{ m B.C.}$	$(\gamma \pm \Delta \gamma)$
1	178 ± 0.5	45 ± 0.5	$1,338 \pm 0,005$
2	149 ± 0.5	52 ± 0.5	$1,536 \pm 0,008$
3	142 ± 0.5	35 ± 0.5	$1,327 \pm 0,006$
4	202 ± 0.5	53 ± 0.5	$1,355 \pm 0,005$
5	167 ± 0.5	47 ± 0.5	$1,391 \pm 0,006$
6	174 ± 0.5	43 ± 0.5	$1,328 \pm 0,005$
7	183 ± 0.5	51 ± 0.5	$1,386 \pm 0,005$
8	203 ± 0.5	60 ± 0.5	$1,419 \pm 0,005$
9	211 ± 0.5	74 ± 0.5	$1,540 \pm 0,006$
10	159 ± 0.5	44 ± 0.5	$1,382 \pm 0,006$

где 1 мм в.с. $= 10 \Pi a$.

Далее, используя рабочую формулу (10), мы определили значения показателя адиабаты для каждой серии измерений.

Среднее значение показателя адиабаты воздуха, исходя из данных, будет равно:

$$\gamma = 1,400$$

Данное значение с точностью до тысячных сходится с табличным значением показателя адиабаты сухого воздуха при $t=20^{\circ}\mathrm{C}$.

2.1 Погрешности измерений

В данной работе будет фигурировать систематическая погрешность в определении значений h_1, h_2 . А также косвенная погрешность в определении показателя адиабаты γ . Необходимые формулы представлены ниже:

$$\Delta h = \frac{\Pi.\Pi.}{2} * \alpha,$$

где ц.д. – цена деления шкалы, α – доверительный интервал.

$$\Delta \gamma = \sqrt{\left(\frac{-h_2}{(h_1 - h_2)^2} \Delta h_1\right)^2 + \left(\frac{h_1}{(h_1 - h_2)^2} \Delta h_2\right)^2},$$

где Δh_1 – систематическая погрешность $h_1, \ \Delta h_2$ – систематическая погрешность $h_2.$

3 Вывод

Целью данной работы являлось определение показателя адиабаты методом Клемана-Дезорма, суть которого заключается в переходе к более удобным для вычисления переменным, а именно – высотам.

Определение показателя адиабаты не вызвало у нас каких-либо трудностей. Факт совпадения экспериментального значения с табличным означает, что эксперимент был проведён с высокой точностью, а экспериментальная установка работала исправно.

Если учитывать погрешности измерений, то среднее значение показателя адиабаты также будет совпадать с табличным.